



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Heckspoiler NA0-0622

NA0-0622

Prüfen Sie vor dem Lackieren den Sitz des Heckspoilers auf dem Kofferdeckel.
Bringen Sie nach dem Lackieren den Kennzeichnungsaufkleber linksseitig an dem Heckspoiler an.



Vor dem Verkleben muss der Kofferdeckel im Heckspoilerbereich fettfrei gereinigt werden.

Markieren Sie vor dem Verkleben des Heckspoilers die Position mit einem Wasserlöslichen Stift.

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebandes am Heckspoiler und drücken diesen an der von Ihnen markierten Position fest.

Jetzt montieren Sie die seitlichen Befestigungsklammern wie auf den Bildern gezeigt.

